


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 2350N-05 SOFA TABLE - CONSOLE DE CANAPÉ

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport.

PARTS LIST TABLE TOP / LISTE DES PIÈCES PLATEAU DE TABLE			
NO./ N°	Description	Sketch / esquisser	Q'ty / Qté
A	Table Top / Dessus De Table		1PC
B	Middle Shelf / Étagère du milieu		1PC
C	Bottom panel / Panneau inférieur		1PC
D	Side panel / Panneau latéral		2PCS


HARDWARE ARE PACKED IN #2350N-05 FOR ASSEMBLY - LE MATÉRIEL EST EMBALLÉ DANS LE #2350N-05 POUR L'ASSEMBLAGE.

NO./ N°	Description	Sketch / esquisser	Size / Dimension	Q'ty / Qté
1	Long Bolt / Boulon Longue		Ø5/16" x 50mm	12PCS
2	Lock Washer / Rondelle D'arrêt		Ø5/16"x13D x 2mm	12PCS
3	Flat Washer / Rondelle Plate		Ø5/16"x19D x 2mm	12PCS
4	Allen Key / Clé Allen		4mm	1PC


Step 1 / Étape 1:




Step 2 / Étape 2:



Step 3 / Étape 3:





DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures ,et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.
Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les. Connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.